

Bosch - Bosch WAN2823BSN - Frontbetjente vaskemaskine

8 kg vaskemaskine med EcoSilence Drive kulfri motor: vasker stille med en kvalitet, du kan stole på.

- **Et rent resultat på blot 30 minutter**

Det innovative AntiVibration-design på siderne af din vaskemaskine er mere end bare en fryd for øjet. Det stabiliserer også din vaskemaskine og reducerer forstyrrende vibrationer, som giver dig en stille Bosch-vaskemaskine - også når den centrifugerer.

- **Justerer automatisk vandforbruget, så det passer perfekt til mængden af vasketøj**

Forsøger du også at spare mere på vandet? Så er Bosch og du på samme bølgelængde. ActiveWater Plus-teknologien sikrer helt rent tøj uden vandspild ved at justere vandforbruget automatisk, så det passer perfekt til mængden af vasketøj. De integrerede sensorer kan fornemme mængden af vasketøj og justerer automatisk vandforbruget, så det passer perfekt til både mængde og materialer. Det giver dig helt rent tøj uden vandspild. Det er godt for både pengepungen og miljøet.

- **Hård mod bakterier, men skånsom over for følsom hud**

Når tøjet ikke vaskes ordentligt, kan det efterlade allergener, der kan irritere følsomme næser og sensitiv hud. Det er derfor, Bosch har udviklet AllergyPlus. AllergyPlus-programmet vasker ved højere temperaturer i længere tid og giver tøjet en ekstra skyllecyklus, så så mange allergener som muligt fjernes grundigt og effektivt. Hvad betyder det så for dig? At din tøj indeholder mindre pollen, færre dyrehår og færre støvmider, der kan irritere følsomme næser og sensitiv hud.

- **AntiVibration-design: stabiliserer din vaskemaskine og reducerer forstyrrende vibrationer**

Det innovative AntiVibration-design på siderne af din vaskemaskine er mere end bare en fryd for øjet. Det stabiliserer også din vaskemaskine og reducerer forstyrrende vibrationer, som giver dig en stille Bosch-vaskemaskine - også når den centrifugerer.

- **EcoSilence Drive - En stille og kraftig kulfri motor**

EcoSilence Drive - En stille og kraftig kulfri motor, der er specielt udviklet af Bosch. Det giver til gengæld et lavere energiforbrug, mindre støj og en vaskemaskine, der holder længere.

- **Har du glemt en sok i bunden af vasketøjskurven igen - Det er ikke længere noget problem**

Vi kender alle sammen den irriterende følelse af at finde en snavset T-shirt eller sok på gulvet eller det sidste vaskestykke i bunden af kurven, efter at man allerede har startet vaskemaskinen. Med Reload-funktionen er det nemt at tilføje eller fjerne tøj fra vaskemaskinen, efter at vaskeprogrammet er startet. Du skal blot sætte programmet på pause, åbne døren og tilføje eller fjerne det tøj, du har brug for. Når det er ordnet, skal du bare lukke døren igen og trykke på "Start", og så fortsætter vaskeprogrammet automatisk. Det vil ikke være muligt at tilføje eller fjerne tøj fra vaskemaskinen, hvis vandtemperaturen overstiger 50 °C, eller hvis vandniveauet er for højt.

- **TouchControl betjening for let betjening**

Vaskemaskinen er meget brugervenlig med TouchControl-knapper og elektronisk panel.



Teknisk information

Støjniveau ved centrifugering (dB(A))	74
Støjniveau ved vask (dB(A))	52
Vægt	68,951 kg
Overensstemmelsesstandarder	VDE, Directive 2010/30/EC, Directive 1061/2010/EU, EN 60456,
Formfaktor	Fritstående (kan integreres)
Type	LED-display
Styringstype	Berøringsfølsom
Kontrollokation	Frontpanel
Spænding	220 - 240 V / 50 Hz
Hjul & nivellering	Justerbare fødder
Energiforbrug pr. cyklus	0,92 kWh
Støjniveau (spin)	74 dB(A)
Yderfarve	Hvid
Vaskeoptimering	ActiveWater Plus, lastsensende
Timer-indstillingsegenskaber	Program ending audible signal, TouchControl, 24-timers autos
Vaskevirkningsgrad	Klasse A
Særlige programmer	Forvask, koldvask, bomuld, delikate/silke, let vedligeholdel
Vasketromlekapacitet	55 liter
Ledningslængde	2,1 m
Vandforbindelse	Cold
Nominel strøm	10 A
Indikatorer	Program slut, indikator for resterende tid, lukket dør indik
Dørhængsel	Venstre