

Bosch - Bosch SMU2HVW22S - Opvaskemaskine til indbygning

Smart opvaskemaskine med lydreduktion når som helst via Home Connect appen.

- **Efterlader plastikservice perfekt tørt**

Køkkenudstyr af plast er ofte stadig vådt efter opvask. Derfor har Bosch opvaskemaskiner programmet ExtraDry. Det øger temperaturen på sidste skylling og forlænger tørretiden. Dermed bliver selv plast som f. eks. drikkeflasker eller madkasser helt rene og tørre.

- **Ekstra plads til bestik og andet småt køkkengrej**

Af og til kan det knibe med plads til det hele. Den udtrækkelige VarioDrawer-topkurv giver et tredje niveau og det gør opvaskemaskinen endnu mere fleksibel. Topkurven er perfekt til bestik og andet småt køkkengrej, f.eks. piskeris og grydeskeer. Der er også plads til espressokopper. Det bliver nemmere at fylde maskinen, og pladsen udnyttes optimalt. VarioDrawer erstatter bestikkurven i underkurven, og i stedet skabes der plads til 14 kuverter i en 60 cm bred opvaskemaskine og 10 kuverter i en 45 cm bred opvaskemaskine.

- **Rackmatic i overkurven kan justeres i tre niveauer, og giver ekstra plads**

Rackmatic-systemet i den øverste kurv kan let justeres i tre niveauer, også selv om kurven er fuld. Praktisk hvis der pludselig skal høje vinglas i overkurven, eller store tallerkner i underkurven, klem på de to håndtag i hver side, og kurven hæves let og enkelt.

- **Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt**

Med Triple Rackmatic-systemet kan højden på overkurven nemt justeret med op til 5 cm. Du kan også justere den, når overkurven er fuldt lastet. Det betyder endnu flere justeringsmuligheder og dermed maksimal fleksibilitet.

- **Stilhed efter behov i op til 30 minutter**

Undertiden har du brug for en ekstra stilhed i hjemmet for at fokusere på dine daglige pligter. Silence on demand-funktionen kan aktiveres via Home Connect-appen og tænder din opvaskemaskine, når det er nødvendigt. Det reducerer støj til et minimum i op til 30 minutter, når som helst ved en aktiv pause, mens opvaskemaskinen fortsætter med at køre. Med funktionen Silence on demand kan du fokusere på det, der betyder mest.

- **Silence - ekstra stille program**

Med Silence-programmet kan du bruge din opvaskemaskine uden unødvendig støj. Når programmet aktiveres, bliver opvaskemaskinens lydniveau reduceret til det lavest mulige. Dette opnås med et særligt tilpasset Eco 50 °C program, reduceret spuletryk og en længere opvasketid.

- **Betjen opvaskemaskinen, uanset hvor du er**

Med den brugervenlige Home Connect app kan du betjene opvaskemaskinen, uanset hvor du er. Med Wi-Fi-tilsluttede hvidevarer fra Bosch, kan du tage det næste skridt ind i fremtiden og opdage en verden fyldt med spændende muligheder. Betjen hvidevarerne direkte fra mobilen. Synergien mellem Wi-Fi-aktiverede produkter, intelligent software og en intuitiv app tilbyder en bred vifte af muligheder. Nogle letter



Teknisk information

Specielle Funktioner	Glasbeskyttelsesteknologi
Sikkerhedsegenskaber	AquaStop lækknings beskyttelse, ChildLock
Model	Til indbygning
Vægt (kg)	36,32 kg
Overensstemmelsesstandarder	VDE, Directive 2019/2017/EU, Directive 2017/1369/EU, Directi
Vægt (forsendelse)	38,6 kg
Kommunikationsteknologi	Wi-Fi
Styringstype	Elektronisk
Kontrollokation	Frontpanel
Spænding	220 - 240 V / 50/60 Hz
Hjul & nivellering	Justerbare fødder
Energiforbrug pr. cyklus	0,836 kWt
Timer-indstillingsegenskaber	Tidsnedsættelse med timer
Ledningslængde	1,75 m
Vandforbindelse	Varm & kold
Makimum Tidsnedsættelse med tidsur	24 timer
Nominel strøm	10 A
Indikatorer	Indikator for resterende tid
Dimensions detaljer	Dybde med åben dør på 90 grader: 115 cm
Funktioner for Individuel tilpasning	Vario kurv, justerbar plint
Specialprogrammer og muligheder	Eco 50°C, skylning, favorit cyklus, intensiv 70 Å°C, Auto 45
Antal temperaturindstillinger	4
Maksimal højde	87,5 cm